



# ENTRETIEN DES PRODUITS

Sacs à dos & gilet de trail



**NETTOYAGE / SÉCHAGE** 3

**ENTRETIEN** 4

**RANGEMENT** 5

**SERVICE** 5

Le sac à dos et le gilet de trail sont des alliés importants lors des sorties dans la nature, qu'il s'agisse d'une petite randonnée à ski après le travail ou d'une course d'ultra-trail. Il est essentiel d'avoir tout le matériel à portée de main, de façon pratique et rapide. Un entretien régulier et approprié permet de prolonger la durée de vie de ces pièces d'équipement.

## **BON À SAVOIR**

- ▶ Ne pas utiliser la machine à laver, le sèche-linge et le fer à repasser pour l'entretien. Ces appareils risquent d'endommager le revêtement et les différentes pièces, par exemple les boucles du sac à dos/du gilet de trail.
- ▶ Quand dois-je nettoyer mon sac à dos/mon gilet de trail?
  - En cas de salissures visibles, par ex. boue, poussière ou taches.
  - Quand une mauvaise odeur persiste même après une bonne aération.
  - Après de longues sorties, avec une transpiration abondante.

### Nettoyage

- ▶ Secouer soigneusement le sac à dos/le gilet de trail, ou aspirer la poussière, les petites pierres ou le sable avec un aspirateur.
- ▶ Il est possible de brosser ou de rincer les grosses salissures et la boue séchée avant le nettoyage.
- ▶ L'intérieur du sac à dos peut être simplement essuyé avec un chiffon humide en coton ou en microfibres.
- ▶ Pour le nettoyage, remplir la baignoire ou un récipient de lavage adapté avec de l'eau tiède et une solution de lavage appropriée. Utiliser pour cela un savon au pH neutre, une lessive fonctionnelle ou une lessive pour linge délicat. Ne pas utiliser de détergents contenant de l'acide, du chlore ou du vinaigre, qui risquent d'endommager le revêtement PU de l'équipement.
- ▶ Après un court temps d'action, éliminer les impuretés à l'intérieur et à l'extérieur à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon en microfibres.
- ▶ Compresser à plusieurs reprises, comme une éponge, les composants rembourrés, comme les bretelles, la ceinture ou le rembourrage dorsal. Cela permet d'éliminer de manière fiable les traces de transpiration qui y apparaissent souvent.
- ▶ Nettoyer soigneusement et avec précaution les fermetures éclair au moyen d'une petite brosse, par exemple une brosse à dents.
- ▶ Rincer le sac à dos/le gilet de trail à fond et plusieurs fois, jusqu'à ce que tous les résidus de produit à lessive soient éliminés.

### Séchage

Le mieux est de suspendre le sac à dos/le gilet de trail au-dessus de la baignoire ou à l'extérieur, avec les ouvertures tournées vers le bas. Cela permet à l'eau de s'écouler complètement des compartiments.



### **Tout de suite après l'activité**

Vider le sac à dos/le gilet de trail après chaque activité et vérifier que les fermetures éclair sont exemptes de saleté. Si ce n'est pas le cas, utiliser un peu d'eau et une brosse douce pour effectuer le nettoyage.

### **Entretien des fermetures éclair**

Si les fermetures éclair commencent à se bloquer, l'utilisation d'un spray au silicone leur permet de fonctionner à nouveau parfaitement. Il suffit pour cela d'appliquer un peu de spray sur le curseur de la fermeture éclair et d'ouvrir et de fermer le zip à plusieurs reprises, pour répartir le produit de manière uniforme.

### **Imprégnation**

- ▶ Appliquer le produit d'imprégnation sur la surface extérieure propre et sèche du sac à dos/du gilet de trail, et l'étaler uniformément avec un chiffon.
- ▶ Laisse agir le produit pendant un certain temps, puis sécher et frotter le surplus de liquide avec un chiffon.
- ▶ Il est possible d'utiliser les mêmes produits d'imprégnation que pour les tentes. Respecter impérativement les consignes d'utilisation du fabricant.

### **NOTRE CONSEIL**

L'utilisation d'un spray permet d'effectuer l'imperméabilisation de manière ciblée.



## RANGEMENT

Le sac à dos/le gilet de trail doit être entreposé dans un endroit sec et bien ventilé.

## SERVICE

### Réparations et pièces de rechange

Nous proposons des options de réparation et des pièces de rechange pour de nombreux produits, selon notre credo «réparer plutôt que jeter». Renseigne-toi auprès de ton revendeur DYNAFIT ou de notre [service clientèle](#).



Nous sommes convaincus et fiers de la fiabilité et de la longévité de nos produits, ce qui nous permet de proposer un gage de qualité exceptionnel: en plus de la garantie légale, nous t'offrons une garantie-produit de 10 ans sur de nombreux produits, service de réparation inclus. Cela signifie que pendant 10 ans, nous veillerons à ce que ton produit fonctionne exactement comme au premier jour. Enregistre ton produit sans tarder et profite de divers avantages!

Des informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles ici: [LIFETIME GUARANTEE](#)

